



## Verlegeempfehlung für die 5-lagige Isolierfolie Valutect mit Fliese und Naturstein



<b>Untergrund vorbereiten</b>	<p><b>Der Verlegeuntergrund muss frei von haftungsfeindlichen Schichten, sauber, fest, tragfähig und trocken sein.</b>          Weitergehende Informationen zu möglichen vorbereitenden Maßnahmen finden Sie hier: <a href="#">Untergrundvorbereitung Boden</a></p>	
<b>Diffusionssperre aufbringen</b>	<p>Verkleben der 5-lagigen Isolierfolie Valutect mit Dispersionsklebstoff <b>Thomsit K 188 E</b>. Verklebung mind. 12 Std. erhärten lassen.</p> <p>Hinweis: die 3-lagige Isolierfolie ist für die Aufnahme eines Fliesen- oder Natursteinbelags nicht geeignet.</p>	
<b>Grundieren</b>	<p><b>PCI Gisogrund® 404</b> unverdünnt</p>	
<b>Verlegung Boden</b>	<p><b>PCI Flexmörtel® S1</b> oder <b>PCI Flexmörtel® S1 Flott</b></p>	<p><b>PCI Carraflex®</b> oder <b>PCI Carrament® grau</b></p>
<b>Verfugen</b>	<p><b>PCI Nanofug® Premium</b></p>	
<b>Belag</b>	<p>Fliese / Mosaik</p>	<p>Naturstein</p>